

SERIAL/LAN command list
MODEL : TH-98/86/75/65/55/50/43SQE2J

2023/12/18
 Panasonic Connect Co.,Ltd.

分類	機能	制御コマンド			問合せコマンド			パラメータの範囲・種類、コールバック	説明
		送信 コマンド[:パラメータ]	応答 コマンド[:パラメータ]	スタンバイ 時	送信 コマンド[:パラメータ]	応答 コマンド[:パラメータ]	スタンバイ 時		
基本制御	電源ON	PON	PON	有効 (*1)	-	-	-		電源ON
	電源OFF	POF	POF	-	-	-	-		電源OFF
	電源状態	-	-	-	QPW	QPW:*	有効 (*1)	0 / 1	0 : スタンバイ状態(Off) 1 : 電源ON状態(On)
	入力切換	IMS (:***)	IMS	無効	QMI	QMI:***	無効	Control:(Toggle) HM1 / HM2 / HM3 / HM4 / DP1 / SL1 / UC1 / WD1 Inquiry: HM1 / HM2 / HM3 / HM4 / DP1 / SL1 / UC1 / WD1	パラメーターなし : トグル切換 HM1 : HDMI1 HM2 : HDMI2 HM3 : HDMI3 HM4 : HDMI4 DP1 : DisplayPort SL1 : SLOT UC1 : USB-C WD1 : Wireless Display Inquiry : Reply Current INPUT
	音量値の設定	AVL:***	AVL	無効	-	-	-	000 - 100	Volume 値 : 0 ~ 100
	音量UP	AUU	AUU	無効	-	-	-		音量UP
	音量DOWN	AUD	AUD	無効	-	-	-		音量DOWN
	音量設定値	-	-	-	QAV	QAV:***	無効	000 - 100	Volume 値 : 0 ~ 100
	音声ミュート	AMT(:*)	AMT	無効	QAM	QAM: *	無効	Control:(Toggle) 0 / 1	パラメーターなし : トグル切換 0 : ミュート解除 1 : ミュートON
	映像ミュート	VMT(:*)	VMT	無効	QVM	QVM:*	無効	Control:(Toggle) 0 / 1	パラメーターなし : トグル切換 0 : ミュート解除 1 : ミュートON
画面モード切り換え	DAM:****	DAM	無効	QAS	QAS:****	無効	FULL / 1609 / 0403 / CINM / AUTO / NATV	Full / 16:9 / 4:3 / Cinema(Movie) / Auto / No Scale Up	
映像	画質モード	VPC:MEN***	VPC	無効	QPC:MEN	QPC:MEN***	無効	SNG / NAT / TXT / GAM / SPT	サイネージ / ナチュラル / テキスト / ゲーム / スポーツ
	バックライト	VPC:BLT***	VPC	無効	QPC:BLT	QPC:BLT***	無効	000 ~ 100	0 ~ 100
ネットワーク	ディスプレイ名	SSU:LDN *...*	SSU	無効	QSU:LDN	QSU:LDN *...*	無効	space ! " # \$ % & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [¥] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { } -	ディスプレイ名 (最大8文字)

分類	機能	制御コマンド			問合せコマンド			パラメータの範囲・種類、コールバック	説明
		送信 コマンド[:パラメータ]	応答 コマンド[:パラメータ]	スタンバイ 時	送信 コマンド[:パラメータ]	応答 コマンド[:パラメータ]	スタンバイ 時		
ブラウザ	内蔵Webブラウザ制御	SSU:VSTOBC*	SSU	無効	-	-	-	1 : ブラウザ起動 0 : ブラウザ終了	1 : ブラウザ起動 0 : ブラウザ終了
その他	ソフトウェアバージョン	-	-	-	QRV	QRV: *.**** ****	有効 (*1)	(例) 1.0000 SQE2	バージョン 機種 < バージョン番号変換ルール > メニューに表示されるバージョンが V.7.abc.d.e の場合 QRV:7.abcdXXXX (XXXX=機種) を応答する
	モデル名問い合わせ	-	-	-	QID	QID: ** **** *	有効 (*1)	43 / 50 / 55 / 65 / 75 / 86 / 98 SQE2 J	インチサイズ 機種 仕向け地
	シリアル番号問い合わせ	-	-	-	QSN	QSN:*****...	無効	ASCII文字 9~15桁	シリアル番号 英数字・英大文字・空白・'-'(0x30-0x39,0x41- 0x5a,0x20,0x2d)

(*1) 電源モード : リアクティブ