

分類	機能	制御コマンド			問合せコマンド			パラメータの範囲・種類、コールバック	説明
		送信 コマンド[:パラメータ]	応答 コマンド[:パラメータ]	スタンバイ 時	送信 コマンド[:パラメータ]	応答 コマンド[:パラメータ]	スタンバイ 時		
ネットワーク	ディスプレイ名	SSU:LDN *...*	SSU	無効	QSU:LDN	QSU:LDN *...*	無効	space ! " # \$ % & ' () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [¥] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { } -	ディスプレイ名 (最大8文字)
その他	ソフトウェアバージョン	-	-	-	QRV	QRV: *.*.*.* ***..	有効 (*1)	*Example 1.0000 SQE1	バージョン 機種 < バージョン番号変換ルール > メニューに表示されるバージョンが V.7.abc.d.e の場合 QRV:7.abcdXXXX (XXXX=機種) を応答する
	モデル名問い合わせ	-	-	-	QID	QID: ** ***.. *	有効 (*1)	43 / 50 / 55 / 65 / 75 SQE1 J	インチサイズ 機種 仕向け地
	シリアル番号問い合わせ	-	-	-	QSN	QSN:*****	無効	ASCII文字 9~15桁	シリアル番号 英数字・英大文字・空白・'-'(0x30-0x39,0x41-0x5a,0x20,0x2d)

(*1) 電源モード：リアクティブ