

機種	品番（仕様） / 条件	外観イメージ例
<p>ワイヤレス受信機 (制御PCにLANで接続)</p>	<p>WX-SR202A (2ch受信機) / ファームバージョン V6.0以降 WX-SR204A (4ch受信機) / ファームバージョン V6.0以降 WX-SR202DAN (Dante搭載2ch受信機) WX-SR204DAN (Dante搭載4ch受信機)</p>	 <p>WX-SR204A WX-SR204DAN</p>
<p>増設ワイヤレス受信機 (受信機と接続)</p>	<p>WX-SE200A (増設受信機) / ファームバージョン V6.0以降 WX-SE200DAN (Dante搭載4ch受信機)</p>	 <p>WX-SE200A WX-SE200DAN</p>
<p>ワイヤレスアンテナ (受信機と接続)</p>	<p>WX-SA250A (ワイヤレスアンテナ) / ファームバージョン V6.0以降</p>	 <p>WX-SA250A</p>
<p>ワイヤレスマイク ワイヤレス送信機 (ワイヤレスアンテナを介して受信機と接続)</p>	<p>WX-ST200 (ハンド型) WX-ST400 (2ピース型) WX-ST210 (防滴型) WX-ST250 (ダイナミック型) WX-ST700 (バウンダリー型) WX-ST600 (卓上型) + WM-KG645 (グースネックマイク) WX-ST510 (ワイヤレス送信機)</p>	 <p>WX-ST200 WX-ST600 + WM-KG645 WX-ST700 WX-ST400</p>
<p>関連機器</p>	<p>WX-SA001 (電源供給ユニット) WX-SA002 (同軸変換ユニット※) ※2020年10月生産以前の受信機との組合せでは使用できません。</p>	