

ステータス画面項目の説明 (WV/DGシリーズ)

システムログ画面項目の説明

システムログ		バージョンアップ	ステータス	初期化
みえますねっと				
サーバー	ts.miemasu.net			
ステータス	未接続			
カメラURL				
UPnP				
ポート番号(HTTP)	-			
ステータス	無効			
ポート番号(HTTPS)	-			
ステータス	無効			
ルーターのグローバルアドレス				
自己診断				
ハードウェア1	0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-00			
SDメモリーカード				
品番	未使用			
シリアル番号	不明			
容量表示	——KB/——KB(読容量/総容量)			
稼働時間	不明			
上書き回数	不明			
No	発生日時	内容		

ステータス画面の詳細についてご案内いたします。

項目をクリックすると、別ウィンドウで詳細に説明したページが表示されます。

UPnP

UPnP機能を利用してカメラをインターネットに公開を実施している状況が表示されます。

自己診断

ハードウェアの動作状況が表示されます。全て0の場合は正常動作です。

SDメモリーカード

SDメモリーカードの品番、稼働時間などの情報を表示します。

エアロPTZカメラ (WV-SUD638)の動作情報

エアロPTZカメラ (WV-SUD638)のモータやワイパーの動作情報について説明しています。

みえますねっと (新 2016/2～ファームウェア対応分)

みえますねっとサービスの動作状況が表示されます。

みえますねっと (旧)

旧ファームウェアでのみえますねっとサービスの動作状況が表示されます。

みえますねっとPRO

2016年6月30日をもってサービスを終了しました。