

WJ-PR204のCOAXIALランプ表示について

4チャンネルレシーバー：WJ-PR204のCOAXIALランプの注意事項

WJ-PR201/PR204 前面



COAXIALランプ

レシーバー側とカメラ側が接続されていることを表示します。

ランプ	点灯状態	状態：PR201	状態：PR204
COAXIAL	緑（点灯）	カメラ側と接続されています。	カメラ側と接続されています。 ただし、同軸ケーブルが1本でも接続されていれば点灯します。 同軸ケーブルの不良を確認するには、BNCコネクター端子に同軸ケーブルを1本ずつ接続して、ランプ表示状態を確認してください。
	赤（点灯）	レシーバーの故障です。	レシーバーの故障です。
	消灯	本機の電源が入っていない(ACアダプター/PoE給電) 同軸ケーブルが接続されていない。 カメラ側が接続されていない。	本機の電源が入っていない(ACアダプター/PoE給電) 同軸ケーブルが接続されていない。 カメラ側が接続されていない。