WJ-NV300へ増設ユニット(WJ-HDE400)を接続する手順 Ver.1.2

2014年12月 パナソニックシステムネットワークス株式会社 セキュリティシステム事業部



改訂履歴

Ver.	Date	ltem	Page
1.0	2014年8月	初版	-
1.1	2014年10月	画面Captureを日本語へ変更	該当ページ
1.2	2014年12月	文言、言い回し等変更	全ページ



NV300 増設ユニットの接続方法

概要

WJ-NV300はWJ-HDE400(以下、増設ユニット)を用いることにより記録容量を増加できます。最 大2台までの増設ユニットをS-ATAインターフェースで接続できます。 (注)

増設ユニットを使用する場合、WJ-NV300は[シングル] モードおよび [RAID5] モード、[RAID6] モードで運用できますが、 [ミラーリング] モードでは運用できません。



この資料はWJ-HDE400をWJ-NV300に接続する手順について記載しています。



NV300 増設ユニットの接続方法

手順







增設用端子

【重要】

WJ-NV300は増設ユニット用に2つの増設端子(増設1、増設2)を備えています。それぞれの増設端子は個別に動作するので、接続を間違えないよう注意してください。







WJ-NV300 HDD 管理ページ

運用モードの変更はHDD管理ページで行います。下記の画面はHDD管理ページへ行くための簡易フローを示しています。

Network Disk Recorder WJ-NV300	Network Disk Recorder WJ-NV300 HDD管理
簡単設定 日時・Language カメラ 録面・イベント 詳細設定 モニター ネットワーク ユーザー管理 メンテナンス HDD管理 OK OK	3 4 5 9 0 3 4 5 9 0 消去 1007 4 - 20 上
設定終了	全般ページが表示されます。
設定メニュー [詳細設定] 「管理者名」と「パスワード」をJ の [HDD管理]ボタンを選 [OK]ボタンをクリックします。 択します	ハカレ、 HDDのフォーマット 実行 > HDDの取り外し 実行 > HDDの組み込み 実行 > HDD運用モードの変更 実行 >

詳細はWJ-NV300の取扱説明書 操作・設定編を参照ください。



[シングル] モード

【事前準備】

1)新品のWJ-NV300を使用する場合

・WJ-NV300本体にHDDが正しく挿入されていることを確認します。次に、増設ユニットをWJ-NV300 にE-SATAケーブルで接続し、ケーブルはクランプで固定します。その後、HDDを増設ユニットに挿入し ておきます。





2)既に運用されていたWJ-NV300を使用する場合
・HDD管理ページより、HDD運用モードが [シングル] になっていることを確認します。 [シングル] でない場合は [シングル] に設定してください。

HDDのフォーマット	実行	>
HDDの取り外し	実行	
HDDの組み込み	実行	12
IDD運用モードの変更	「 実行	>

ここをクリックしてHDD運用 モードを変更します。

【注意】

・WJ-NV300のHDDを[ミラーリング] モードで運用していた場合、[シングル] モードに設定変更すると、 それぞれのHDDは再生専用になります。



[シングル] モード

【認識手順】

1)WJ-NV300の電源ケーブルを抜いて電源を切ります。

2)増設ユニットがWJ-NV300にE-SATAケーブルで正しく接続されていることを確認します。(接続されている全ての増設ユニットについて確認します。)

3) 増設ユニットの電源を入れてLCDに [SINGLE] と表示されることを確認します。

SINGLE	32° C

・接続されている全ての増設ユニットが [SINGLE] を表示していることを確認します。

・LCDに [RAID5] あるいは [RAID6] と表示される場合は増設ユニットの初期化が必要です。

4)電源ケーブルを接続してWJ-NV300の電源を入れます。

・増設ユニットは起動中に自動的にバージョンアップすることがあります。その場合、増設ユニット 1台当たり、約6分かかります。

・全増設ユニットがバージョンアップを完了するまで、WJ-NV300や増設ユニットの電源を切ったり、 E-SATAケーブルを抜いたりしないでください。

(次ページに続く)



[シングル] モード

【認識手順】

5)WJ-NV300が起動した後、HDDのフォーマットが自動的に行われます。

6)メンテナンスメニューで、運用モード、HDD本数およびHDDの容量が正しいか確認してください。

7)録画設定を行います。

【注意】

増設ユニット認識後にWJ-NV300の電源をOff/Onする場合は、必ず増設ユニットの電源が立ち上がっている状態でOff/Onしてください。本体と同じ電源に接続されている場合は、本体と同時に電源を立ち上げてください。増設ユニットの電源をあとから立ち上げると、増設ユニットのHDDを「再生専用」HDDとして認識し、録画することができなくなります。



[RAID5] または [RAID6] モード

【事前準備】

- ・増設ユニットを接続しない状態でWJ-NV300の電源を入れます。HDD管理ページで、運用モードを [RAID5] あるいは [RAID6] に設定します。
- ・増設ユニットをWJ-NV300にE-SATAケーブルで接続しクランプで固定します。その後HDDを増設ユニットに左詰めで挿入しておきます(RAID5では3台以上、RAID6では4台以上のHDDが必要です)。





【注意】

・[RAID5] あるいは [RAID6] モードの場合、WJ-NV300内のHDDは認識されません。増設ユニットの HDDのみ使用することができます。

		容量	稼働時間	ステータス	録画画像の日時範囲	
本体	HDD1			使用不可		本体の1100は 認識されません
(MAIN)	HDD2					認識されよせん
	HDD1	4000 GB	0 時間	正常		
	HDD2		0 時間			
	HDD3		0 時間			

・RAIDモードの増設ユニットが故障しても、WJ-NV300内のHDDでの運用はできません。



[RAID5] または [RAID6] モード

【認識手順】

1)WJ-NV300のHDD運用モードが [RAID5] あるいは [RAID6] になっていることを確認します。

2)電源コードを抜いてWJ-NV300の電源を切ります。

3)増設ユニットがWJ-NV300にE-SATAケーブルで正しく接続されていることを確認します。(接続されている全ての増設ユニットについて確認します。)

4) 増設ユニットの電源を入れてLCDに [SINGLE] と表示されることを確認します。



・接続されている全ての増設ユニットが [SINGLE] を表示していることを確認します。

・LCDに [RAID5] あるいは [RAID6] と表示される場合は増設ユニットの初期化が必要です。

5)電源ケーブルを接続してWJ-NV300の電源を入れます。

・増設ユニットは起動中に自動的にバージョンアップすることがあります。その場合、増設ユニット 1台当たり、約6分かかります。

・全増設ユニットがバージョンアップを完了するまで、WJ-NV300や増設ユニットの電源を切ったり、 E-SATAケーブルを抜いたりしないでください。

6)HDD運用モードが自動的に変わります。

RAID5	32°C	RAID6	32°C

(次ページに続く)



[RAID5] または [RAID6] モード

7)WJ-NV300が起動した後、HDDのフォーマットが自動的に開始されます。

8)メンテナンスメニューで、運用モード、HDD本数およびHDDの容量が正しいか確認してください。

		容量	稼働時間	ステータス	録画画像の日時範囲
本体 (MAIN)	HDD1	5		使用不可	
	HDD2	3			
	HDD1	4000 GB	0 時間	正常	
	HDD2		0 時間		
	HDD3		0 時間		

各種情報を確認

9)時刻を合わせて、録画設定を行います。

【注意】

増設ユニット認識後にWJ-NV300の電源をOff/Onする場合は、必ず増設ユニットの電源が立ち上がっている状態でOff/Onしてください。本体と同じ電源に接続されている場合は、本体と同時に電源を立ち上げてください。増設ユニットの電源をあとから立ち上げると、増設ユニットのHDDを「再生専用」HDDとして認識し、録画することができなくなります。





トラブルシューティング

[増設ユニット内のHDDが認識されない]

- ケース1: 運用モードを [RAID5] あるいは [RAID6] に設定したが、LCDに [SINGLE] と表示される。 対応1)増設ユニットの内部状態不一致が考えられます。増設ユニットの初期化が必要です。
 - 初期化の手順は増設ユニットの取扱説明書を参照してください。 対応2)E-SATAケーブルの接続不良か、コネクタ破損が考えられます。接続状態、ケーブル確認をしてください。 対応3)HDDがRAIDを構成するのに必要な台数に達しているか確認してください。 対応4)増設ユニットもしくはHDDの故障が考えられます。HDDの交換をしてください。
- ケース2: LCDに [RAID5] あるいは [RAID6] と表示される
 - ・もともと[RAID5] あるいは[RAID6] で運用されていた増設ユニットは初期化しないと使用できません。 対応) 増設ユニットの初期化が必要です。

初期化の手順は増設ユニットの取扱説明書を参照してください。

- ケース3:運用モードが [ミラーリング] に設定されている
 - ・[ミラーリング] で運用されていたWJ-NV300は増設ユニットを認識しません。
 - 対応)HDD管理ページより運用モードを一度[シングル]運用に変更してください。(再起動します) RAID運用にする場合はHDD管理ページより[RAID5] あるいは [RAID6] 運用に設定してください。
- ケース4: 初期化されているのに増設ユニットが認識されない
 - ・実装されているHDDから異常なディスク管理データが読み込まれている可能性があります。 対応1)初期化後に各HDDの位置をシフトし、再度初期化を実施してください。 対応2)HDDの故障が考えられます。全てのHDDを交換してください。



こんなときは

トラブルシューティング

[増設ユニットのHDDステータスランプが緑点滅している]

・以前、本WJ-NV300あるいは別のWJ-NV300で使用されていたため、増設ユニットは再生専用として認識されました。HD管理ページの[組み込み] 操作を行うことで録画ユニットとして認識されます。現在録画中のユニットの録画が 完了した後、録画開始します。

[HDDランプあるいはHDDステータスランプが赤点灯している]

・エラーログを確認し、以下の対応を行ってください。 ケース1:「シングル(RAID5/RAID6)フォーマット失敗」の場合 ケース2:「HDD故障」の場合

対応)ケース1、ケース2ともHDDの故障が考えられます。HDDを交換してください。