

## ホワイトボードソフトウェアと対応OS／機能表

© Panasonic Corporation 2018

対象品番		インタラクティブプラズマディスプレイ TH-50PB1J/TH-65PB1J TH-85PB1J※1/TH-103PB1J※1		インタラクティブプラズマディスプレイ TH-50PB2J/TH-65PB2J TH-85PB1J※1/TH-103PB1J※1		タッチスクリーン液晶ディスプレイ TH-50LFB70J/TH-65LFB70J/TH-80LFB70J		タッチスクリーン液晶ディスプレイ TH-50BF1J/TH-65BF1J/TH-80BF1J		タッチスクリーン液晶ディスプレイ TH-75BFE1J/TH-65BFE1J	
対応電子ペン		TH-50PB1J/TH-65PB1Jに同梱の電子ペン 電子ペンキット(TY-TPEN1PB)※2 リモートポインターキット(TY-TPEN1RM)※2		TH-50PB2J/TH-65PB2Jに同梱の電子ペン 電子ペン(TY-TPEN2)※2							
ホワイトボードソフトウェア		v2.1	v5.2	v2.1	v5.2	v2.1	v5.2	v2.1	v5.2	v2.1	v5.2
対応OS	Windows 7	対応	対応		対応		対応		対応		対応
	Windows 8	対応※3	非対応		非対応		非対応		非対応		非対応
	Windows 8.1	非対応	対応※3		対応		対応		対応		対応
	Windows 10	非対応	対応※3		対応		対応		対応		対応
機能	同時複数描画	対応（4本まで）	対応（4本まで）		対応（4本まで）		対応（6本まで）		対応（12本まで）		対応（10本まで）
	指タッチ操作	非対応	非対応		対応※4		対応		対応		対応
	ページ送り・戻し	無し	電子ペンボタン操作※5 (設定メニューで選択時)		電子ペンボタン操作※5 (設定メニューで選択時)		ジェスチャー操作 (シングルモード選択時)		ジェスチャー操作 (シングルモード選択時)		ジェスチャー操作 (シングルモード選択時)
	拡大・縮小	無し	電子ペンボタン操作※5 (設定メニューで選択時)		電子ペンボタン操作※5 (設定メニューで選択時)		ジェスチャー操作 (シングルモード選択時)		ジェスチャー操作 (シングルモード選択時)		ジェスチャー操作 (シングルモード選択時)
	選択	(メニューで可能)	(メニューで可能)		電子ペンボタン操作※5		ジェスチャー操作 (シングルモード選択時)		ジェスチャー操作 (シングルモード選択時)		ジェスチャー操作 (シングルモード選択時)
	回転	(メニューで可能)	(メニューで可能)		無し (メニューで可能)		ジェスチャー操作 (シングルモード選択時)		ジェスチャー操作 (シングルモード選択時)		ジェスチャー操作 (シングルモード選択時)
電子ペン	リモート操作 (光学カメラ取付時)	非対応	対応※6		対応						
	感圧センサー設定	非対応	非対応		対応※6		非対応		非対応		非対応
	リモート用拡大メニュー	非対応	対応		対応						

※1:電子ペンは同梱されていません。ディスプレイ本体に対応している、別売オプションをご購入ください。

※2:別売オプションです。

※3:Windows8対応の電子ペンアダプターが必要です。パナソニックシステム お客様相談センターへお問合せ下さい。

※4:別売オプションの光学式タッチパネル(TY-TP50P30K/TY-TP65P30K)が必要です。TH-85PB1J/TH-103PB1Jは非対応です。

お使いのパソコンに、「インタラクティブプラズマディスプレイ専用タッチパネルドライバ」のインストールが必要です。

※5:お使いのパソコンに、「エリート」(ホワイトボードソフトウェア)がインストールされている場合、操作が無効となります。

※6:TH-50PB1J/TH-65PB1Jは非対応です。TH-85/103PB1Jをお使いの場合は、別売のリモートポインターキット(TY-TPEN1RM)が必要です。