

HL216A容量算出ツールの使い方

【録画条件（例）】

録画条件に基づいて、各項目を設定してください。

監視レコーダー 録画日数算出ツール Ver. 1.00R02 JPN (2013/06/11)
Requirement : Windows 8/7/Vista/XP, Internet Explorer 10/9/8, RAM 512MB over WJ-HL216A/NTSC

ご注意

- このツールの計算結果と実際に録画可能な時間は撮影する被写体により差異が生じる場合があります。特に24時間録画運用で人通りの多い場所などを録画される場合はHDD容量に十分な余裕があるようシステム設計をお願いします。
- イベント録画の録画日数を計算する場合は、イベントの録画時間発生回数を1日あたりの録画時間に変換し条件を入力してください。
- WJ-HL216Aに接続できるテルックカメラおよびカメラ駆動ユニットの組み合わせには一部制限があります。最新の情報は[パナソニックのWEBサイト](#)をご参照ください。

条件を入力すると、録画可能日数が自動計算されます。

録画条件	
カメラ台数	① 16 台
音声	② <input type="checkbox"/> 録音する(4CH)
録画レート	③ 30 ips
画質	④ <input type="radio"/> 最高画質 <input checked="" type="radio"/> 高画質 <input type="radio"/> 標準画質 <input type="radio"/> 低画質
解像度	⑤ <input type="radio"/> 最高(D1 / 720x480) <input checked="" type="radio"/> 高解像度(Half D1 / 720x288) <input type="radio"/> 標準(CIF / 360x288)
録画時間	⑥ 24 (時間 / 日)
HDD総容量	⑦ 1000 GB

計算結果	
WJ-HL216A	2 日 4 時間

入力した録画条件から、録画可能日数が自動算出されます。

- ①カメラ台数：16台
- ②音声：録音無し ※1
- ③録画レート：30ips
- ④画質：高画質
- ⑤解像度：高解像度 (Half D1/720x288)
- ⑥録画時間：24時間(/日)
- ⑦HDD総容量：1000GB ※2

※1:「録音する」を有効にした場合、4CH全て使用する計算となります。(個別設定は不可)

※2:HDD総容量は1000GB固定となります。