

# アンプ、スピーカーの接続動作参考情報

2021年6月

Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.

# アンプ、スピーカーの接続動作参考情報

## ■ 本資料について

本資料では、パナソニックi-PROセンシングソリューションズ株式会社製ネットワークカメラとアンプ、スピーカーの接続動作確認済機種をご紹介します。ご検討の目安として、弊社試験環境下で確認結果の情報をご提供しています。

尚、動作を保証するものではありませんので、予めご了承ください。

## ■ 対象カメラ

BB-SC384A、SW175A、SW174WA、SW172A、ST165A、ST162A

BB-SC384、BB-SW175、SW174W、SW172、ST165、ST162

## ■ 検証方法

- ・パソコンのマイク端子にマイクを接続し、測定カメラのAudio端子をスピーカーに接続する。
- ・アンプとスピーカーを接続し、スピーカーよりマイク音声は正常に出力されているか確認する。

※ SW174W/SW174WAは無線環境によっては音飛び、音声に途切れなどが発生する場合があります。

## ■ 判定基準

- ・マイク音声は音割れ及びノイズなく出力されていること。

接続機器	型番（メーカー名）	判定	備考
マイク	<a href="#">こちらを参照ください</a>	○	—
アンプ	<a href="#">WA-260</a>	○	—
スピーカー	<a href="#">WS-BW120（屋外用）※1</a>	○	※1 アンプ（WA-260）を接続して検証
	<a href="#">WS-X77/CH</a>	○	
	<a href="#">WS-66A（アンプ内蔵）</a>	○	
	<a href="#">WS-X66A※1</a>	○	

 i-PRO