

マルチAIソフトウェア <WV-ASA100(W)> を映像監視ソフトウェア <WV-ASM300(W)> と同じPCにインストールする際の制限事項

2022年1月

【WV-ASM300(W)】

- 操作モニターは最大4画表示までご使用いただけます。操作モニター5画以上、またライブモニター、マップモニターはご使用いただけません。
- 以下のWV-ASM300 (W) 機能拡張ソフトウェアとは同時に使用できません。
WV-ASE202W / WV-ASE203W / WV-ASE205W / WV-ASE231W / WV-ASE307W /
WV-ASE333W / WV-ASE334W (2022年1月現在)
- 画像表示時の3Dデワープ機能・ハーフトーン機能・スムーズ機能はご使用いただけません。


【WV-ASA100(W)】

- 登録できるカメラの数が最大4台に制限されます。
- 保存できる最大データ数が100万件までに制限されます。

【共通】

- WV-ASA100(W)のメンテナンスのため、夜間の起動および定期的なPCの再起動が必要となり、再起動中のデータは保存されません。
- 必要なPCの最小スペックは以下となります。
 - ・CPU : Core i7-10700 以上
 - メモリ : 16GB以上

上記のすべての要件を満たさない場合は、WV-ASM300(W)とWV-ASA100(W)をそれぞれ別のPCにインストールしてください。同じPCにインストールした場合、ご購入されたライセンスが使用できない等の問題が発生する可能性があります。

 i-PRO