## <u>カラー画像、白黒画像の切換えについてのお知らせ</u>

環境によって、カメラの映像がカラーから白黒、白黒からカラーへの切替が希望通り動作しない場合があります。 その場合、スケジュール機能を利用して時刻を指定してカラー画像/白黒画像を切り換えることが可能で、以下にその手順について ご説明します。

対象機種:i-pro EXTREME シリーズ

(但し、次のモデルは、対象外となります。WV-S1130V/S1110V/S1130VRJ/S1110VRJ/S1510

WV-S2130/S2110J/S2130RJ/S2110RJ/S4150/X4171)

■夕方18時に白黒画像、朝7時にカラー画像に切り換える設定例

WV-S2131Lの設定画面にて説明します。ご利用のカメラの設定手順は、操作設定編の取扱説明書をご参考ください。

1.設定画面のシーンファイル設定画面を開く

・設定画面の「映像/音声」ページの「画質」タブから、「画質調整」の「詳細設定へ」をクリックします。



2.白黒On時のシーンファイルを登録

「白黒切換」の設定「 On(IR Light Off) 」もしくは「 On(IR Light On) 」を、 「シーンファイル1」へ仮に「白黒ON」の名称で下図のように登録します。(名称は任意に設定可能です)

On Off
屋外撮影
On(IR Light Off)
● High ● Low
10s 💛
High 💛
On Off
ATW1 🖌 設定
On Off
1:Scene 1
白黒ONX



3.白黒切り換えOffを設定

・下図のように、「シーンファイル外」として白黒切り換えOffを設定します。



## 4.シーンファイルをスケジュール登録

・「スケジュール」のページにて、「白黒ON」する時間を登録します。

(毎夕方18時から毎朝7時に白黒ON、これ以外の時間帯は「シーンファイル外」とするため、以下のように設定します。)



以上で、設定は完了です。

パナソニック(株)CNS社 セキュリティシステム事業部